


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.


Model
PR70/75
PR71/76



Product width	Number of parts							
0 - 80 cm	2	var	2	1	2	var	var	4
81 - 115 cm	3	var	2	1	2	var	var	4
116 - 150 cm	4	var	2	1	2	var	var	4


Profielmontage

1




Montage clip (lage rail)

2




Montage clip (hoge rail)

3




Montagevolgorde

4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen.




Staaldraad spanning

5




Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1




4-A2



4-B/C1



4-B/C2




Bediening

6




Demontage

A



A




Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PR70/75
PR71/76




Productbreedte	Aantal onderdelen									
0 - 80 cm	2	var	var	var	1	2	2	var	var	
81 - 115 cm	3	var	var	var	1	2	2	var	var	
116 - 150 cm	4	var	var	var	1	2	2	var	var	




Profielmontage

1



De afdekkappen aanbrengen


4



Montagevolgorde


5

Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen.




Volgorde voor vastklikken van de rails


5-A1




5-A2



5-B/C1




5-B/C2




Afdekkap

1A




Op de dag montage (kleine clip)

2




Op de dag montage (grote clip)

3



Staaldraad spanning


6



Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen

Bediening

7



Plaats voor het openen en sluiten het uiteinde van de draaistang op de draaiknop van de rail en draai hem naar rechts/links.

Demontage

